

# NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ CROSMAN 2100B

## TECHNICKÉ PARAMETRY


MODEL	2100B
Ráže	4,5 mm (.177)
Kapacita zásob BBs	17 BBs
Kapacita rezervy BBs	200 BBs
Celková délka	1 010 mm
Hlaveň	530 mm
Úst'ová rychlost	190 m/s
Hmotnost	2 180 g

*Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.*

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo příslušné pro ráži Vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a pod tlakem. Pro manipulaci miřte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost.


## HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



### POJISTKA

Zbraň je opatřena pojistkou. Pojistka je umístěna v zadní části lučíku. Tlakem na pojistku zleva zbraň zajistíte. Pokud je zbraň správně zajištěna, není na pojistce vidět oranžové značení. Zajištěná zbraň je bezpečná a nemůže dojít k výstřelu. Se zbraní můžete bezpečně manipulovat. Tlakem zprava zbraň odjistíte – je vidět oranžové značení.

**Vždy mějte zbraň zajištěnou, pokud nechcete bezprostředně střílet!**



ZBRANE-VZDUCH

## NATLAKOVÁNÍ ZBRANĚ

Zkontrolujte, zda je zbraň zajištěna. Odklopte předpažbí až na doraz. Poté jej opět zavřete s jemným dorazem. Těto činnosti věnujte pozornost, může dojít k přiskřípnutí prstů. Prsty druhé ruky držte mimo spoušť. Při pumpování držte předpažbí ve stejné poloze, nekrťte jím.

### NIKDY NEPUMPUJTE VÍCE NEŽ 10x!

Vícenásobné pumpování zvyšuje enormně tlak ve zbrani a je hlavním důvodem jejího poškození. Rovněž se může stát, že ve zbrani zůstane po výstřelu zbytkový tlak a zbraň neočekávaně vystřelí.






## NABÍJENÍ

Zajistěte zbraň. Odsuňte dozadu krytku pistolové rukojeti pažby. Do odkrytého otvoru nasypete **ocelové BB broky** (200 kusů). **Nesypte více!** Otvor zavřete. Páčkou podavače natáhněte podavač dozadu a zafixujte jej. Sklopte zbraň hlavní dolů a třepáním posuňte BB broky z rezervoáru do zásobníku. Po naplnění uvolněte páčku podavače.

Na pravé straně zbraně natáhněte závěr zcela do zadní polohy, magnetický závěr bude podávat broky. Pomalým pohybem potom posuňte závěr do přední polohy a uvidíte, jak se BB broky pohybují k nabíjecímu otvoru. BB broky jsou nyní připraveny k vystřelení.

## VYBÍJENÍ

Napumpujte zbraň (3-4x). Natáhněte závěr do zadní polohy. Zamiřte do bezpečného prostoru a vystřelte. Tímto se vybije brok z magnetického závěru. Zbraň zajistěte. Poté natáhněte podavač do zadní polohy a zajistěte jej. Otočte zbraň hlavní vzhůru a třepáním zápěstí odstraňte BB broky z podhledového zásobníku (přesunou se zpět do rezervoáru). Pokud v podhledovém zásobníku zůstanou BB broky, postup opakujte. Uvolněte podavač podhledového zásobníku. Natáhněte závěr dozadu a ještě jednou se přesvědčte, zda tam nezůstal brok. Pokud ano, napumpujte, namiřte do bezpečného prostoru a vystřelte. Odstraňte broky z rezervoáru.



## NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ DIABOLEK

**Odstraňte veškeré BB broky ze zbraně.**

(viz. předchozí postup). Zajistěte zbraň. Namiřte zbraň do bezpečného prostoru. Závěr natáhněte do zadní polohy. Do nabíjecího otvoru vložte diabolku čelem dopředu. Vypusťte závěr zcela dopředu. Diabolka je připravena k vystřelení. K

vybití je třeba napumpovat zbraň, natáhnout závěr, namířit do bezpečného prostoru a vystřelit. To je jediný způsob vybití diabolky.

**Používejte pouze střelivo správné ráže (4,5 mm/ .177). Nikdy nepoužívejte již použité střelivo. Použití nevhodného střeliva může poškodit Vaši zbraň.**

## MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.


## NASTAVENÍ HLEDÍ

U hledí je možno nastavit výškovou elevaci (nahoru, dolů). Pohybem jezdcce hledí zpět klesá plátek hledí dolů a diabolky zasahují terč níže. Pohybem jezdcce hledí vpřed naopak plátek hledí stoupá a diabolky zasahují terč výše.


Hledí je možno nastavovat též stranově. Uvolněte stavitelné šroubky otáčením proti směru hodinových ručiček. Posunutím hledí vpravo docílíme, že budeme zasahovat terč více vpravo. Posunutím hledí doleva budeme zasahovat terč více doleva. Požadovanou polohu zajistíme zpětným dotažením šroubů.

## ODSTRANĚNÍ VADNÉHO BB BROKU NEBO DIABOLKY

Přerušete nabíjení. Zajistěte zbraň. Odstraňte veškeré BB broky z podhledového zásobníku (viz. obr. vybití). Napumpujte zbraň, závěr natáhněte do zadní polohy, zamířte do bezpečného prostoru, odjistěte a vystřelte. Pokud je to nutné, vložte vytěrákovou tyč do hlavně a jemným tlakem vytlačte BB brok do nabíjecího okénka.



## NABÍJECÍ OKÉNKO



## VADNÁ DIABOLKA

## DOPORUČENÍ

Po vystřelení 250 výstřelů je vhodné na čep předpažbí na pumpovací mechanismus aplikovat 2 kapky vhodného konzervačního oleje (WD 40, Konkor). Zvýšíte tím ochranu zbraně před korozí. Pozor! Neaplikujte více oleje, než je nutné. Přemíra oleje může poškodit Vaši zbraň.

VÝSKYT MOŽNÝCH ZÁVAD	ZBRANĚ JE ZAJISTĚNA	ZBRANĚ NEJEN ZAJISTĚNA	ZÁVER JE OTEVŘEN	ZBRANĚ NEJEN OTEVŘEN	ZBRANĚ NEJEN NAPRAVOVÁNA STANOVENÝMI PŮSTĚMI ZDĚŘÍHU	ZÁVER NEJEN ZAJISTĚN	HLAVEŇ JE UCIPANÁ	ZBRANĚ NEJEN UCIPANÁ	STŘELIVO JE BYTLO POUŽITO	DIABOLKA NABÍTA OBLIČOČNĚ	POUŽITO STŘELIVO NEPŘÍKAPNĚ PÁŽE	SOUČASNĚ POUŽITI JEDNĚHO A DRÁBOLK	NABÍTKY NEJEN JEDNĚHO STŘELY	MŘÍŽKA NEJEN NASTAVĚNA	STŘELIVO NEJEN PŘIPRAVENO KE STŘELBĚ
NEPŘESNOST															
ZÁVADY PŘI STŘELBĚ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NÍZKÝ TLAK					●	●		●	●	●	●	●	●		
UCIPANÁ HLAVEŇ					●			●	●	●	●	●			



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ

**Bullet Project s.r.o.**  
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
prodej zbraní a munice

# ZÁRUČNÍ LIST

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

*Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.*

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu.  
Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

<b>Výrobek:</b>	<b>Crosman 2100B</b>
<b>Výrobní číslo:</b>	
<b>Datum prodeje:</b>	
<b>Prodejna:</b>	

**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
prodej zbraní a munice